

Sejfy ML klasa S2



Zastosowanie:

Sejfy ML klasa S2 to połączenie wysokiego bezpieczeństwa z eleganckim wykonaniem. Sejfy ML wykończone są farbą proszkową w kolorze szarym lub czarnym. Nowoczesny wygląd pozwala z łatwością wkomponować sejf we wnętrze zarówno domowe, jak i biurowe. Sejfy są dostępne z zamkiem kluczowym, szyfrowym mechanicznym lub elektronicznym, który jest uważany za najprzyjemniejszy w użytkowaniu.

Odpowiednie do przechowywania gotówki, dokumentów, biżuterii, broni oraz innych ważnych i cennych przedmiotów.

Certyfikat do przechowywania:

- Wartości pod nadzorem zgodnie z normą europejską PN-EN 14450:2006, klasa S2.
 - Dokumentów niejawnych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 maja 2012 roku, typ 3
- UWAGA!** Aby zachować klasę odporności zgodnie z certyfikatem sejf czy szafa o wadze do 1000kg musi być zakotwiony do podłoża zgodnie z instrukcją.
-

Opis produktu:

- Mała masa umożliwia montaż w praktycznie każdym pomieszczeniu lub meblu.
 - Eleganckie wzornictwo.
 - Zamek kluczowy, szyfrowy mechaniczny lub elektroniczny.
 - Możliwość montażu dwóch zamków w modelu ML 100/S2
 - Dwupłaszczowa konstrukcja, korpus zewnętrzny z blachy # 3 mm, korpus wewnętrzny z blachy #1,5 mm.
 - Dwupłaszczowa konstrukcja drzwi, płyta czołowa drzwi wykonana z blachy # 5 mm, pływa wewnętrzna z blachy 0,8 mm. Takie rozwiązanie znacząco zwiększa odporność sejf na włamanie.
 - Silna osłona systemu ryglowego z zamontowanymi zamkami.
 - W każdym modelu klamka, która zwiększa komfort użytkowania.
 - Zawiasy wewnętrzne, kąt otwarcia drzwi 95°.
 - Ryglowanie drzwi za pomocą pionowych i poziomych rygli ruchomych o średnicy Ø 20 mm.
 - Dodatkowa ochrona zamka przed próbą przewiercenia.
 - Przystosowane do mocowania do podłoża.
 - Gwarancja 24 miesiące.
-

Sejfy ML klasa S2

Wyposażenie podstawowe:

- Zamek kluczowy kl. A , 2 klucze w komplecie
- Półki z regulacją wysokości zawieszenia (ML 30/S2 nie posiada półek) ; maksymalne obciążenie 50 kg
- Zaczepy do półek
- Otwory montażowe w dnie.
- Instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną

Wyposażenie dodatkowe:

- Dodatkowy zamek kluczowy, szyfrowy lub elektroniczny (ML 100/S2)
- Zamiana zamka kluczowego na szyfrowy mechaniczny lub elektroniczny.
- Skrytki indywidualnie zamykane – dodatkowe zabezpieczenie
- Dodatkowe półki;
- Kotwy rozporowe do mocowania do podłoża;
- Wyprowadzenie instalacji alarmowej
- Czujki wstrząsowe – przekazują impuls do systemu alarmowego przy próbie włamania;
- Czujnik położenia rygli - przekazuje impuls do systemu alarmowego o stanie otwarcia drzwi ;
- Opóźnienie czasowe i cichy alarm zamka elektronicznego Combogard
- Plombowanie.

Standardowe kolory:

- Jasnoszary RAL 7035.
- Czarny RAL 9005

Dane techniczne:

| Model | Wymiary zewnętrzne [mm] | | | Wymiary wewnętrzne [mm] | | | Waga [kg] | Pojemność [l] |
|-----------|-------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-----|-----------|---------------|
| | W | S | G | W | S | G | | |
| ML 30/S2 | 300 | 400 | 400 | 200 | 300 | 245 | 40 | 15 |
| ML 45/S2 | 450 | 400 | 460 | 350 | 300 | 305 | 57 | 32 |
| ML 67/S2 | 670 | 400 | 460 | 570 | 300 | 305 | 74 | 52 |
| ML 100/S2 | 1000 | 490 | 460 | 900 | 390 | 305 | 110 | 107 |

| Model | Półki [szt.] | Skrytka | Kombinacja dwóch zamków |
|-----------|--------------|---------|-------------------------|
| ML 30/S2 | 0 | Nie | Nie |
| ML 45/S2 | 1 | Tak | Nie |
| ML 67/S2 | 1 | Tak | Nie |
| ML 100/S2 | 2 | Tak | Tak |

Obsługa sejfu – otwieranie

Otwieranie wyrobów wyposażonych tylko w zamek kluczowy:

1. Włożyć klucz do otworu zamka.
2. Obrócić klucz o kąt pow. 90° (pow.1/4 obrotu) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, napotkany opór świadczy o otwarciu zamka, klucz musi pozostać w zamku (konstrukcja zamka kluczowego uniemożliwia wyjęcie klucza w pozycji otwartej zamka).
3. Przekręcić klamkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
4. Pociągnąć za klamkę do siebie - następuje otwarcie wyrobu.

Otwieranie wyrobów wyposażonych tylko w zamek szyfrowy lub elektroniczny:

1. Otworzyć zamek wykonując czynności opisane w dołączonej instrukcji obsługi zamka.
2. Przekręcić klamkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
3. Pociągnąć za klamkę do siebie, następuje otwarcie wyrobu.

Sejfy ML klasa S2

Otwieranie wyrobów wyposażonych w zamki kluczowy i szyfrowy lub elektroniczny:

1. Włożyć klucz do otworu zamka.
2. Obrócić klucz o kąt pow. 90° (pow. 1/4 obrotu) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, napotkany opór świadczy o otwarciu zamka, klucz musi pozostać w zamku (konstrukcja zamka kluczowego uniemożliwia wyjęcie klucza w pozycji otwartej zamka).
3. Otworzyć zamek szyfrowy/elektroniczny zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi zamka.
4. Przekręcić klamkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
5. Pociągnąć za klamkę do siebie, następuje otwarcie wyrobu.

Otwieranie wyrobów wyposażonych w dwa zamki kluczowe:

1. Włożyć klucz do pierwszego otworu zamka.
2. Obrócić klucz o kąt pow. 90° (pow. 1/4 obrotu) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, napotkany opór świadczy o otwarciu zamka, klucz musi pozostać w zamku (konstrukcja zamka kluczowego uniemożliwia wyjęcie klucza w pozycji otwartej zamka).
3. Otworzyć drugi zamek postępując jak wyżej.
4. Przekręcić klamkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
5. Pociągnąć za klamkę do siebie, następuje otwarcie wyrobu

Konserwacja:

- **Drzwi:** Zaleca się przesmarowanie zawias w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na trzy lata smarem do łożysk, wszystkie łączenia i pary cierne mechanizmów smarować bezkwasową wazeliną techniczną raz na trzy lata.
- **Korpus:** Zasadniczo korpus nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Podstawową czynnością konserwacyjną jest czyszczenie obudowy korpusu. Do tego celu należy posłużyć się miękką szmatką zwilżoną łagodnym detergentem, a następnie przetrzeć oczyszczoną powierzchnię na sucho.

Eksploatacja:

- Użytkowanie wyrobów winno odbywać się w pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych z dala od substancji działających korodująco na metale. Wilgotność względna w pomieszczeniu do 75%. Urządzenie może pracować w pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w granicach od $+5^\circ\text{C}$ do $+40^\circ\text{C}$.
 - Zamykając lub otwierając wyrób należy zwracać uwagę na ruchome elementy np.: szufladę, drzwi. Niewłaściwie eksploatowane mogą doprowadzić do uszkodzenia ciała np.: palców, jeśli zostaną między szufladą a korpusem lub drzwiami a korpusem.
 - Należy zwracać uwagę na położenie rygli podczas zamykania drzwi, rygle bezwzględnie muszą być schowane w przeciwnym przypadku możemy trwale uszkodzić mechanizmy.
 - Zamontowanych zamków i mechanizmów nie wolno przerabiać pod groźbą utraty gwarancji.
 - Montować zamki i mechanizmy w okresie gwarancji może autoryzowany serwis lub użytkownik posiadający pisemne zezwolenie serwisu.
 - W razie konieczności zmiany kluczy zaleca się wymianę całego zamka.
 - Należy zwrócić uwagę na posadowienie sejfu w taki sposób, aby drzwi nie uderzały bezpośrednio o przeszkody.
 - Mechanizmy ryglujące oraz zamki powinny pracować płynnie i bez zacięć, gdy zaistnieje jakiegokolwiek zastrzeżenie, co do pracy wymienionych podzespołów należy ten fakt zgłosić do serwisu KONSMETAL.
 - Gdy zaistnieją jakiegokolwiek zastrzeżenia, co do dostarczonego wyrobu należy zgłaszać je do serwisu KONSMETAL.
 - Nie zaleca się dokonywania przeróbek bez wiedzy producenta nawet po zakończeniu okresu gwarancji.
-