

Instrukcja Obsługi zamka elektronicznego PLS-1 w sejfach Size 30 - EL+KL

UWAGA: Proszę dokładnie przeczytać instrukcję przed planowaną zmianą kodu.

Sejf może być otwarty kodem Master oraz kodem Użytkownika

Fabrycznie kod Użytkownika nie jest ustawiony.

Każda prawidłowa procedura jest potwierdzana zieloną diodą i sygnałem dźwiękowym.

Jeżeli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty w ciągu pięciu (5) sekund, procedurę należy powtórzyć,

Każdy proces może zostać anulowany poprzez naciśnięcie przycisku “*”

Do zasilania sejfu służą cztery (4) BATERIE ALKAICZNE 1,5 v AAA. Sejf standardowo dostarczany jest bez baterii.

Do zasilania sejfu należy stosować jedynie baterie alkaiczne.

Fabrycznie ustawiony w sejfie jest Master kod 1-2-3-4-5-6. Dla bezpieczeństwa rekomendujemy zmianę seryjnego kodu.

BŁĘDNE OPERACJE

W przypadku wpisania nieprawidłowego kodu lub naciśnięciu przycisku “Enter” usłyszycie Państwo potrójny (3x) sygnał dźwiękowy oraz czerwona dioda zaświeci się trzy razy (3x)

CZAS BLOKADY ZAMKA PO WPROWADZENIU BŁĘDNEGO KODU

Trzykrotne (3x) błędne wpisanie kodu spowoduje blokadę zamka na pięć (5) minut. Podczas tego czasu nie ma możliwości wpisania kodu oraz na zamku miga czerwona dioda co pięć (5) sekund.

Czas blokady zamka nie może zostać anulowany, łącznie z wyjęciem baterii.

WYMIANA BATERII

- Usunąć pojemnik z bateriami wyciągając go w dół z pod klawiatury. (patrz ilustracja)
- Włożyć cztery (4) baterie AAA zwracając uwagę na prawidłową polaryzację.
- Ponownie umieścić pojemnik z bateriami.

OSTRZEŻENIE – NISKI STAN NAŁADOWANIA BATERII

Niski stan naładowania baterii można sprawdzić poprzez wciśnięcie przycisku “*” W przypadku pięciu (5) sygnałów dźwiękowych i błyskiem czerwonej diody. W takim przypadku należy bezzwłocznie wymienić baterię. (Patrz WYMIANA BATERII). W przypadku zignorowania ostrzeżenia mogą wystąpić problemy z otwarciem sejfu.

OTWARCIE SEJFU PO RAZ PIERWSZY

- Nacisnąć “*”
- Nastąpi sygnał dźwiękowy oraz mignie zielona dioda.
- Wpisać kod seryjny (1-2-3-4-5-6)
- Potwierdzić operację przyciskiem „Enter”.
- Po wpisaniu prawidłowego kody zamek wyda dwa (2x) sygnały dźwiękowe oraz zaświeci się zielona dioda LED.
- Gdy zielona dioda LED się zaświeci, przekręcić klucz (po lewej stronie od klawiatury zamka) w ciągu pięciu (5) sekund aż do oporu.
- Otworzyć drzwi.

ZAMKNIĘCIE SEJFU

Zamknąć drzwi oraz przekręcić klamkę do oporu. Sejf został zamknięty)

ZMIANA KODU MASTER: Kod Master który wybrałeś, pozostaje niezmienny, nawet po zmianie baterii. Przygotuj kod Master ponieważ na każdym z następujących etapów przerwa podczas naciskania przycisków nie powinna być dłuższa niż pięć [5] sekund, inaczej programowanie zostanie przerwane. Sprawdź nowy zaprogramowany kod kilka razy, gdy drzwi są otwarte. Zamknij drzwi tylko gdy masz pewność, że nowy zapisany kod działa poprawnie.

- Naciśnij przycisk “*”
- Naciśnij przycisk „ENTER”
- Naciśnij przycisk „1”
- Naciśnij przycisk „ENTER”
- Wprowadź aktualny kod Master (seryjny 1-2-3-4-5-6)
- Naciśnij przycisk „ENTER”
- Wprowadź nowy kod Master (od 4 do 6 cyfr)
- Naciśnij przycisk „ENTER”
- Wprowadź ponownie wybrany kod Master.
- Naciśnij przycisk „ENTER”
- W przypadku poprawnie wykonanych czynności zamek potwierdzi operacje podwójnym (2) sygnałem dźwiękowym oraz zielona dioda LED błysnie dwa (2) razy.
- Zmiana kodu zakończona sukcesem.

W przypadku podwójnego (2) sygnału dźwiękowego I podwójnego (2) zabłyśnięcia zielonej diody LED po wciśnięciu przycisku „ENTER” – operacja wykonana prawidłowo

W przypadku potrójnego (3) sygnału dźwiękowego I potrójnego (3) zabłyśnięcia czerwonej diody LED po wciśnięciu przycisku „ENTER” – operacja wykonana błędnie. Operację należy powtórzyć.

PROGRAMOWANIE KODU UŻYTKOWNIKA: Kod Użytkownika który wybrałeś, pozostaje niezmienny, nawet po zmianie baterii. Przygotuj kod Użytkownika ponieważ na każdym z następujących etapów przerwa podczas naciskania przycisków nie powinna być dłuższa niż pięć [5] sekund, inaczej programowanie zostanie przerwane. Sprawdź nowy zaprogramowany kod kilka razy, gdy drzwi są otwarte. Zamknij drzwi tylko gdy masz pewność, że nowy zapisany kod działa poprawnie..



- Naciśnij przycisk „*“
- Naciśnij przycisk „ENTER“
- Naciśnij przycisk „2“
- Naciśnij przycisk „ENTER“
- Wprowadź aktualny kod Master
- Naciśnij przycisk „ENTER“
- Wprowadź nowy kod Użytkownika (od 4 do 6 cyfr)
- Naciśnij przycisk „ENTER“
- Wprowadź ponownie wybrany kod Użytkownika.
- Naciśnij przycisk „ENTER“
- W przypadku poprawnie wykonanych czynności zamek potwierdzi operacje podwójnym (2) sygnałem dźwiękowym oraz zieloną diodę LED błysnie dwa (2) razy
- Zmiana kodu zakończona sukcesem.

W przypadku podwójnego (2) sygnału dźwiękowego I podwójnego (2) zabłyśnięcia zielonej diody LED po wciśnięciu przycisku „ENTER” – operacja wykonana prawidłowo

W przypadku potrójnego (3) sygnału dźwiękowego I potrójnego (3) zabłyśnięcia czerwonej diody LED po wciśnięciu przycisku „ENTER” – operacja wykonana błędnie. Operację należy powtórzyć.

W przypadku problemów ze zmianą kodów, skontaktuj się z najbliższym oddziałem dostawcy.