

Sejfy gabinetowe SL Premium Chrom/Gold, klasa I



Pakiet Gold



Pakiet Chrom

Zastosowanie:

Sejfy gabinetowe SL Premium to ekskluzywne sejfy służące do zabezpieczenia gotówki, papierów wartościowych, ważnych dokumentów oraz broni i biżuterii. Wykorzystywane są, jako wyroby wolnostojące w mieszkaniach prywatnych, apartamentach a także biurach.

Certyfikat do przechowywania:

- Wartości pod nadzorem zgodnie z normą europejską PN-EN 1143-1:2012, klasa I;
- UWAGA! Aby zachować klasę odporności zgodnie z certyfikatem sejf o wadze do 1000kg musi być zakotwiony do podłoża zgodnie z instrukcją.

Pakiety kolorystyczne:

- **Pakiet Premium Chrom** – w tym pakiecie zastosowano powłokę lakierniczą o wysokim połysku w dowolnie wybranym kolorze, pakiet stylizacyjny – trójramienna klamka chrom, sztyld ozdobny chrom oraz klawiaturę Wittkopp Primor Chrom. Półki, dno oraz ściana tylna wykończone miękkim flokiem. Zwiększona średnica rygli do 30 mm – kolor chrom.
- **Pakiet Premium Gold** – w tym pakiecie również zastosowano powłokę lakierniczą o wysokim połysku w dowolnie wybranym kolorze, pakiet stylizacyjny – trójramienna klamka gold, sztyld ozdobny gold oraz klawiaturę Wittkopp Primor Gold. Półki, dno oraz ściana tylna wykończone miękkim flokiem. Zwiększona średnica rygli do 30 mm – kolor gold.

Sejfy gabinetowe SL Premium Chrom/Gold, klasa I

Opis produktu:

- Rozbudowana konstrukcja drzwi i korpusu, wykonana z najwyższej jakości blachy o wysokiej odporności na sforsowanie;
- Dwupłaszczowy korpus ze specjalnym wypełnieniem, grubość pancerza wynosi 50 mm;
- Solidne, wielopłaszczowe drzwi o grubości 86 mm;
- Ruchomy system ryglujący, poziomy i pionowy;
- Konstrukcja rygla stałego uniemożliwiająca wyrwanie drzwi;
- Rama antywłamaniowa zwiększająca odporność sejfów na atak łomem;
- System zabezpieczający przed przewierceniem rygli oraz zamka;
- Aktywny bezpiecznik termiczny, reagujący blokadą mechanizmu na wzrost temperatury
- System bezpiecznika mechanicznego;
- System zawiasów wewnętrznych, kąt otwarcia drzwi 95°;
- Każdy model wyposażony w trójamienią klamkę;
- Przystosowane do mocowania do podłoża;
- Gwarancja 24 miesiące.

Wyposażenie podstawowe:

- Zamek elektroniczny Wittopp Primor klasy B
- Półki z regulacją wysokości zawieszenia (nie dotyczy SL 30/I); maksymalne obciążenie 50 kg
- Zaczepy do półek
- Otwory montażowe w dnie.
- Instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną

Wyposażenie dodatkowe:

- Dodatkowa półka;
- Skrytki indywidualnie zamykane – dodatkowe zabezpieczenie;
- Kotwy rozporowe do mocowania do podłoża;
- Wyprowadzenie instalacji alarmowej;
- Czujki wstrząsowe – przekazują impuls do systemu alarmowego przy próbie włamania;
- Czujnik położenia rygli - przekazuje impuls do systemu alarmowego o stanie otwarcia drzwi;
- Plombowanie.

Dane techniczne:

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne [mm]			Waga [kg]	Pojemność [l]
	W	S	G	W	S	G		
SL 30/I Premium	300	490	460	190	380	300	66	22
SL 45/I Premium	450	490	460	340	380	300	87	39
SL 67/I Premium	670	490	460	560	380	300	115	64
SL 100/I Premium	1000	490	460	890	380	300	157	101
SL 150/I Premium	1500	490	460	1390	380	300	220	158

Model	Półki [szt.]	Skrytka	Kombinacja dwóch zamków
SL 30/I Premium	0	Nie	Nie
SL 45/I Premium	1	Tak	Nie
SL 67/I Premium	1	Tak	Nie
SL 100/I Premium	2	Tak	Nie
SL 150/I Premium	3	Tak	Nie

Sejfy gabinetowe SL Premium Chrom/Gold, klasa I

Obsługa sejfu – otwieranie

Otwieranie wyrobów wyposażonych w zamek elektroniczny:

1. Otworzyć zamek wykonując czynności opisane w dołączonej instrukcji obsługi zamka.
2. Przekręcić klamkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
3. Pociągnąć za klamkę do siebie, następuje otwarcie wyrobu.

Konserwacja:

- **Drzwi:** Zaleca się przesmarowanie zawiasów w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na trzy lata smarem do łożysk, wszystkie łączenia i pary cierne mechanizmów smarować bezkwasową wazeliną techniczną raz na trzy lata.
- **Korpus:** Zasadniczo korpus nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Podstawową czynnością konserwacyjną jest czyszczenie obudowy korpusu. Do tego celu należy posłużyć się miękką szmatką zwilżoną łagodnym detergentem, a następnie przetrzeć oczyszczoną powierzchnię na sucho.

Eksplatacja:

- Użytkowanie wyrobów winno odbywać się w pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych z dala od substancji działających korodująco na metale. Wilgotność względna w pomieszczeniu do 75%. Urządzenie może pracować w pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w granicach od +5°C do +40°C.
- Zamykając lub otwierając wyrób należy zwracać uwagę na ruchome elementy np.: szufladę, drzwi. Niewłaściwie eksploatowane mogą doprowadzić do uszkodzenia ciała np.: palców, jeśli zostaną między szufladą a korpusem lub drzwiami a korpusem.
- Należy zwracać uwagę na położenie rygli podczas zamykania drzwi, rygle bezwzględnie muszą być schowane w przeciwnym przypadku możemy trwale uszkodzić mechanizmy.
- Zamontowanych zamków i mechanizmów nie wolno przerabiać pod groźbą utraty gwarancji.
- Montować zamki i mechanizmy w okresie gwarancji może autoryzowany serwis lub użytkownik posiadający pisemne zezwolenie serwisu.
- W razie konieczności zmiany kluczy zaleca się wymianę całego zamka.
- Należy zwrócić uwagę na posadowienie sejfu w taki sposób, aby drzwi nie uderzały bezpośrednio o przeszkody.
- Mechanizmy ryglujące oraz zamki powinny pracować płynnie i bez zacięć, gdy zaistnieje jakiegokolwiek zastrzeżenie, co do pracy wymienionych podzespołów należy ten fakt zgłosić do serwisu KONSMETAL.
- Gdy zaistnieją jakiegokolwiek zastrzeżenia, co do dostarczonego wyrobu należy zgłaszać je do serwisu KONSMETAL.
- Nie zaleca się dokonywania przeróbek bez wiedzy producenta nawet po zakończeniu okresu gwarancji.